

Manuel d'entretien de la réplique de bombe airsoft V4

1) Pour changer la pile



Ouvrir la boîte (1/3)



Ouvrir la boîte (2/3)



Ouvrir la boîte (3/3)



Sortir le clavier / écran,
le poser sur le rebord



Sortir les pains de C4 (1/2)



Sortir les pains de C4 (2/2)



Enlever la plaque (1/2)



Enlever la plaque (2/2)



Le câble pour la batterie est
dans le coin



La pile 9v (fournie) en position
(piles alcalines uniquement !)



La batterie 8.4v en position
(avec le câble fourni)

2) Pour mettre en marche la bombe airsoft tactique V4



L'interrupteur est derrière



Faire pivoter la réplique de bombe ☺



L'interrupteur de la réplique de bombe est sous l'alarme



Attention, cette partie est fragile



Utiliser la clef fournie pour allumer et éteindre la réplique

3) Réglages

La vis blanche dans le cadre bleu à droite de l'écran sert au réglage du contraste.

4) Attention : Parties Fragiles

Je n'ai jamais rien cassé mais on peut le craindre si on ne fait pas attention. La réplique ne craint pas les chocs raisonnables sur la partie métallique mais certaines parties sont sensibles.

Les pains de C4 (souples) sont fragiles. Ils craignent les chocs, pincements et tout contact en général. Ils craignent aussi la chaleur excessive. S'ils se froissent on peut les mettre sous un dictionnaire pour les aplatir mais ce n'est pas une bonne solution et mieux vaut les préserver.

L'alarme (disque noir derrière) est capotée en plastique. Elle craint les chocs et l'eau. J'ai joué sous une pluie fine sans problème ni protection particulière mais mieux vaut ne pas prendre de risque. Pour jouer en terrain très humide (l'alarme ne craint pas les petites éclaboussures) vous pouvez scotcher un morceau de sac en plastique par exemple.

Si de la boue remplit la serrure il suffit d'attendre que ça sèche et de gratter avec une épingle par exemple puis de huiler si ça ne suffit pas.

La partie clavier / écran est fragile. Les chocs et l'eau sont peu recommandés.

La partie électronique craint les agressions directes. Attention de ne rien arracher.

Rien de cela ne devrait arriver si vous manipulez normalement la réplique, bonnes parties !